

Honda SMART Key 警告灯

■ Honda SMART Key 警告灯が5回点滅した場合

Honda SMART Key のボタン電池を交換してください。▶ P. 166

■ メインスイッチが「ON」の状態 で Honda SMART Key 警告灯が点滅 したとき

メインスイッチが「ON」のとき車両と Honda SMART Key の通信が途切れると Honda SMART Key 警告灯が点滅します。
以下の場合、通信が途切れることがあります。

- 強い電波やノイズの影響
- 走行中の Honda SMART Key の紛失
但しメインスイッチを○(Off) にしないかぎり
操作に影響はありません。

Honda SMART Key の紛失、Honda SMART Key バッテリーの消耗、強い電波やノイズの影響などによりメインスイッチを○(Off) にできない場合は、メインスイッチノブ **○/🔒** (Off/Lock) を反時計回りに回し、メインスイッチがOFFになるまでスイッチを保持してください。

3秒以内にメインスイッチノブ **○/🔒** (Off/Lock) を反時計回りに3回回すことでも、メインスイッチをOFFにできます。

Honda SMART Key バッテリーの消耗でメインスイッチをONにできないとき、緊急時の始動手順で、メインスイッチをONにできます。