

## ヒューズ切れ

ヒューズの取り扱いについてはメンテナンスの基礎知識をご確認ください。 ➡ P. 33

### ■ ヒューズボックス内のヒューズ

1. フロントシートを取り外す。 ➡ P. 40
2. ヒューズボックスのカバーを開ける。
3. ヒューズが切れている場合は同じ容量のスペアヒューズと交換する。
4. ヒューズボックスカバーを閉じる。
5. フロントシートを取り付ける。 ➡ P. 40

