

メンテナンス

メンテナンスを行う前に必ず「メンテナンスの基礎知識」をお読みください。
また、サービスデータについては「スペック」を参照ください。

メンテナンスの基礎知識	P. 27	ブリーザードレーン	P. 50
主要部品の脱着方法	P. 37	その他の調整	P. 51
リアシート	P. 37	リアサスペンションの調整	P. 51
フロントシート	P. 38		
バッテリー	P. 39		
エンジンオイル	P. 40		
冷却水	P. 41		
ブレーキ	P. 43		
ドライブチェーン	P. 45		
エアクリナー	P. 46		
クラッチ	P. 47		
スロットル	P. 49		