

メーター 前ページの続き

- 2 REV インジケーターが点滅する回転数 (**Sport+**モード) の設定
REV インジケーターが点滅する回転数は 4,000 r/min (rpm) から 14,000 r/min (rpm) の間で設定できる。
SEL ボタンを押すごとに点滅する回転数は 250 r/min (rpm) ずつ増加する。14,000 r/min (rpm) を超えると、自動的に 4,000 r/min (rpm) に戻る。
▶ **SEL** ボタンを押し続けると点滅する回転数が早く増加します。
SET ボタンを押して REV インジケーターが点滅する回転数 (**Sport+**モード) を決定する。決定と同時に **Sport** モードの設定に進む。

- 4 REV インジケーターが点滅する回転数 (**Sport**モード) の設定
REV インジケーターが点滅する回転数は 4,000 r/min (rpm) から 14,000 r/min (rpm) の間で設定できる。
2 の手順を繰り返す。
SET ボタンを押して REV インジケーターが点滅する回転数 (**Sport**モード) を決定する。決定と同時に **Comfort** モードの設定に進む。
6 REV インジケーターが点滅する回転数 (**Comfort**モード) の設定
REV インジケーターが点滅する回転数は 4,000 r/min (rpm) から 14,000 r/min (rpm) の間で設定できる。
2 の手順を繰り返す。