

日常点検、定期点検、簡単なメンテナンス	47	バッテリー	70
日常点検	49	バッテリーターミナル部の清掃	71
定期点検	52	バッテリーの取付け、取外し	72
簡単なメンテナンス	54	ヒューズ	73
エンジンオイル	55	ヒューズの点検、交換	73
オイル量の点検	55	タイヤ	76
オイルの補給	56	空気圧の調整	76
冷却水	59	溝の深さの点検	76
冷却水量の点検	59	交換タイヤの選択について	77
冷却水の補給	60	エアクリナー	78
ドライブチェーニング	62	エアクリナーエレメントの交換	78
緩み(たるみ)の点検	62	車のお手入れ	79
給油と清掃	63	アルミ部品の取扱い	80
ブレーキ	64	フェアリングの取扱い	80
前輪ブレーキ	64	地球環境の保護について	81
ブレーキ液の量の点検	64	色物部品をご注文のとき	82
ブレーキパッドの摩耗の点検	65	マフラーの純正マークについて	82
後輪ブレーキ	66	フレーム号機	83
ブレーキ液の量の点検	66	オーバーヒートしたとき	84
ブレーキパッドの摩耗の点検	67	エンジンが始動しないとき	85
クラッチ	68	主要諸元	86
クラッチレバーの遊びの点検	68	サービスデータ	88