

Переключатель режимов фары.....	26
Переключатель указателей поворота.....	26
Переключение передач.....	29
Предохранители, плавкие.....	40, 92
Приборная панель.....	20
Приводная цепь.....	64

Р

Рама, серийный номер.....	105
Расположение основных узлов и компонентов.....	18
Рекомендации	
Масло, моторное.....	41
Охлаждающая жидкость.....	43
Топливо.....	30
Рукоятка акселератора.....	71

С

Серийные номера.....	105
Сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости двигателя.....	21
Сигнализатор, включается или мигает.....	79

Служебный отсек	
Документация.....	97
Комплект инструментов.....	48
Снятие	
Аккумуляторная батарея.....	53
Заднее седло.....	49
Переднее седло.....	50
Правый нижний обтекатель.....	51
Спидометр.....	21
Стоянка.....	14
Сцепление.....	68
Счетчик пробега за поездку.....	22, 97

Т

Таблички с предупреждениями.....	6
Тахометр.....	20
Технические характеристики.....	106
Топливо	
Емкость бака.....	30
Остаток.....	21
Рекомендуемое.....	30
Спиртосодержащие виды топлива.....	98
Указатель уровня.....	21

продолжение на следующей странице