

メンテナンス

メンテナンスを行う前に必ず「メンテナンスの基礎知識」をお読みください。
また、サービスデータについては「スペック」を参照ください。

メンテナンスの基礎知識.....	P. 35	その他の調整.....	P. 63
主要部品の脱着方法.....	P. 46	ブレーキレバーの距離調整.....	P. 63
クリップ.....	P. 46	フロントサスペンションの調整.....	P. 64
右サイドカバー.....	P. 47	リアサスペンションの調整.....	P. 65
バッテリー.....	P. 48		
フロントシート.....	P. 49		
リアシート.....	P. 50		
エンジンオイル.....	P. 51		
冷却水.....	P. 53		
ブレーキ.....	P. 55		
ドライブチェーン.....	P. 57		
クラッチ.....	P. 58		
ブリーザードレーン.....	P. 61		
スロットル.....	P. 62		