

# こんなときは

エンジンが始動しない (HISS 表示灯が消灯しない)	P. 67
オーバーヒート (水温警告灯が点灯)	P. 68
警告灯が点灯 / 点滅	P. 69
油圧警告灯	P. 69
PGM-FI 警告灯	P. 69
ABS(アンチロックブレーキシステム)警告灯	P. 70
その他の故障表示	P. 71
燃料計の故障表示	P. 71
電装部品のトラブル	P. 72
ヒューズ切れ	P. 72