

# こんなときは

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| エンジンが始動しない (HISS 表示灯が消灯しない) | P. 86        |
| オーバーヒート                     | P. 87        |
| 警告灯が点灯 / 点滅                 | P. 88        |
| 油圧警告灯                       | P. 88        |
| PGM-FI 警告灯                  | P. 88        |
| ABS(アンチロックブレーキシステム)警告灯      | P. 89        |
| <b>その他の故障表示</b>             | <b>P. 90</b> |
| 燃料計の故障表示                    | P. 90        |
| 水温計の故障表示                    | P. 91        |
| <b>電装部品のトラブル</b>            | <b>P. 92</b> |
| ヒューズ切れ                      | P. 92        |