

メンテナンス

メンテナンスを行う前に必ず「メンテナンスの基礎知識」をお読みください。

また、サービスデータについては「スペック」を参照ください。

メンテナンスの基礎知識	P. 34	ブリーザードレイン	P. 60
主要部品の脱着方法	P. 45	スロットル	P. 61
クリップ	P. 45	その他の調整	P. 62
右サイドカバー	P. 46	ブレーキレバーの距離調整	P. 62
バッテリー	P. 47	フロントサスペンションの調整	P. 63
フロントシート	P. 48	リアサスペンションの調整	P. 64
リアシート	P. 49		
エンジンオイル	P. 50		
冷却水	P. 52		
ブレーキ	P. 54		
ドライブチェーン	P. 56		
クラッチ	P. 57		