

こんなときは

エンジンが始動しない (HISS 表示灯が消灯しない)	P. 66
オーバーヒート(水温警告灯が点灯)	P. 67
警告灯が点灯 / 点滅	P. 68
油圧警告灯	P. 68
PGM-FI 警告灯	P. 68
ABS(アンチロックブレーキシステム)警告灯 ...	P. 69
その他の故障表示	P. 70
電装部品のトラブル	P. 71
ヒューズ切れ	P. 71