

●燃料漏れの点検

フェーエルコック、ガソリンタンク、ホース、パイプ、キャブレターなどからガソリン漏れがないかを点検します。

●冷却水量の点検

- ・平坦地で車体を垂直にします。
- ・ラジエーター液面がリザーバタンクの上限(UP)と下限(LOW)の間にあるかを点検します。液面が下限に近かったら、上限まで指定ラジエーター液を補給してください。
- ラジエーター液の補給は66ページ参照。

