

●ブレーキ液の補給

平坦地で車体を垂直にし、ブレーキ液を補給します。

《前輪》

1. リザーバタンクの外周のゴミ、汚れをきれいに拭き取り、異物がタンク内に落ちないようにします。
2. ビスを外し、キャップ、ダイヤフラムプレート、ダイヤフラムを取外します。
3. リザーバタンクの上限レベルラインまで指定ブレーキ液を補給します。
4. ダイヤフラムの方向性とかみ込みに注意して、ビスでキャップを確実に締付けます。

《後輪》

1. 右サイドカバーを外します(16ページ参照)。
2. 上述の《前輪》と同じ要領でブレーキ液を補給します。

《指定液》

ホンダブレーキフルードDOT 4 またはDOT 3

