

■ エンジンが始動しないとき

始動しない又は動かなくなったときは、次の点を調べてください。

- ・ガソリンタンクにガソリンはありますか？
- ・エンジンのかけかたは取扱説明書通りですか？
- ・エンジンキルスイッチはRUNになっていますか？ OFFの状態になっていたときは次のことを行ってください。

1. エンジンキルスイッチをOFFのままにします。
2. チョークレバーを完全に戻します ("OFF"の状態)。
3. スロットルを全開にします。
4. メインスイッチをONにします。
5. スタートボタンを押して5～10秒エンジンを回転します。
6. キルスイッチをRUNにし24ページの始動要領でエンジンをかけてください。

故障の修理

- ・ホンダ販売店にお申しつけください。
- ・むやみに修理しないで、早くホンダ販売店で点検整備をしてもらうことが、お車を長持ちさせる秘けつです。