

Среднее расстояние, пройденное на единицу топлива, и расход топлива будут пересчитаны с учетом показаний счетчика пробега за поездку А.

- **Мгновенный расход топлива:**

Мгновенное значение текущего расстояния, пройденного на единицу топлива. Если скорость мотоцикла составляет 7 км/ч и ниже, отображается символ “- - -”.

Если на скорости выше 7 км/ч отображается “- - -”, обратитесь в дилерский центр для проверки.

- **Среднее значение расстояния, пройденного на единицу топлива:**

Среднее значение расстояния, пройденного на единицу топлива, с момента обнуления счетчика пробега за поездку А. При отображении “- - -”, необходимо обратиться к официальному дилеру Honda для проведения обслуживания.

- **Расход топлива:**

Общий расход топлива с момента обнуления счетчика А. При отображении “- - -” необходимо обратиться к официальному дилеру Honda для проведения обслуживания.

- ▶ **Сброс указателя среднего расстояния, пройденного на единицу топлива, и расхода топлива:**

➡ Стр. 22