


Для выхода из режима настройки дисплея в режим обычного дисплея:


- Не нажимайте кнопки в течение 30 секунд
- Установите ключ в замке зажигания в положение OFF, а затем верните его в положение ON.

#### Установка часов

- 1 Установите ключ в замке зажигания в положение ON.
- 2 Нажмите и держите кнопку SEL и кнопку SET, пока не начнет мигать индикация часов.
- 3 Нажимайте кнопку SEL, пока на дисплее не появится желаемое значение часов.
  - ▶ Для ускоренного перехода к следующим значениям нажмите и держите кнопку.



- 4 Нажмите кнопку SET. Индикация минут на дисплее начнет мигать.



- 5 Нажимайте кнопку SEL, пока на дисплее не появится желаемое значение минут.
  - ▶ Для ускоренного перехода к следующим значениям нажмите и держите кнопку.



- 6 Нажмите кнопку SET. После завершения установки часов дисплей перейдет в режим регулировки яркости подсветки.