



← Индикатор левого указателя поворота

N Индикатор нейтрали

Включается при включении нейтральной передачи.

Индикатор системы иммобилайзера HISS

→ Стр. 80

- Кратковременно включается при установке ключа зажигания в положение ON (ВКЛ). Гаснет, если ключ зажигания имеет правильный код.
- Если ключ зажигания находится в положении OFF (ВЫКЛ), индикатор может мигать каждые две секунды в течение 24 часов.

→ Индикатор правого указателя поворота

☹ Индикатор дальнего света