

Поиск и устранение неисправностей

Двигатель не заводится (индикатор системы HISS остается включенным).....	Стр. 80
Перегрев двигателя (горит сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости).....	Стр. 81
Горят или мигают световые сигнализаторы.....	Стр. 82
Сигнализатор низкого давления масла.....	Стр. 82
Система электронного впрыска (PGM-FI)	
Сигнализатор неисправности (MIL).....	Стр. 82
Сигнализатор антиблокировочной системы (ABS) ..	Стр. 83
Другие сигнализаторы.....	Стр. 84
Неисправность указателя уровня топлива.....	Стр. 84
Прокол шины.....	Стр. 85

Неисправности электрооборудования	Стр. 92
Разряженная аккумуляторная батарея.....	Стр. 92
Перегоревшая лампа	Стр. 92
Перегоревший предохранитель	Стр. 97