

ブレーキレバーの距離調整

ブレーキレバーには、ハンドグリップからの距離を微調整できるアジャスタが装備されています。

《調整範囲》

ブレーキレバーを前方に押し、レバーのガタを調べます。アジャスタをⒶ方向に回し、レバーのガタをなくします。

このときのアジャスタ位置から、アジャスタをⒷ方向に回し止まる位置までが、調整可能な範囲です。

《調整のしかた》

アジャスタを手で回し、調整範囲内で合わせマーク(凹部)を矢印(手ごたえのある位置)に合わせます。調整範囲を越えてアジャスタを回さないでください。

