

装備の使いかた

《縮み側減衰力の調整》

調整は、⊖マイナーストロライバを使いアジャスタを回して行います。
減衰力の強さは、アジャスタを右回り（時計回り）に回すと強くなり、左回り（反時計回り）に回すと弱くなります。
標準は、アジャスタを右回りに止まるまで回した後、左回りに約1-1/4回転戻しポンチマークが合わせマークに合う位置です。

アジャスタは、無理に回さないでください。
左右の強さは、必ず同じにしてください。

