

装備の使いかた

インナーフェアリング

エンジン停止直後は、エンジン本体、エキゾーストパイプ、マフラーなどが熱くなっています。ヤケドにご注意ください。

《取外し》

1. ロアフェアリングを取外します。
(59 ページ参照)
2. クリップを取外します。

《取付け》

- 取付けは取外しの逆手順で行います。

