

簡単なメンテナンス

ヒューズボックス内のヒューズ

1. フロントシートを取外します。
(47ページ参照)
2. ヒューズボックスのカバーを開けます。
3. 故障状況から、交換すべきヒューズをヒューズボックスの表示に従い確認します。
スペアヒューズは、ヒューズボックス内にあります。
4. カバーを閉め、フロントシートを取付けます。

