

メインヒューズ

1. フロントシートを取外します。
(47ページ参照)
2. スタターマグネチックスイッチのカプラを外します。
3. メインヒューズを引き抜き、確認します。
スペアメインヒューズは、ヒューズボックスの後ろにあります。
4. カプラ、フロントシートを取付けます。

FIヒューズ

1. フロントシートを取外します。
(47ページ参照)
2. メインヒューズボックスのカバーを開けます。
3. FIヒューズを引き抜き、確認します。
4. カバーを閉め、フロントシートを取付けます。

