

簡単なメンテナンス

メインヒューズ

メインヒューズは、スタータマグネチックスイッチ上のホルダにセットされています。

1. 左サイドカバーを取外します。
(26 ページ参照)
2. スタータマグネチックスイッチカプラ左右のロックプレート上部を押しながら、カプラを外します。
3. メインヒューズを引き抜き、確認します。スペアメインヒューズは、スタータマグネチックスイッチの下にあります。
4. カプラ、左サイドカバーを取付けます。

