

**CBR ロゴ**

CBR のロゴを表示



**シフトインジケータの設定値[REV IND NE]**

シフトインジケータの設定値を表示

表示範囲：OFF または 4,000 - 17,500 r/min

REV IND NE  
**7000** r/min

シフトインジケータの設定 **↩ P.46**

**スロットルグリップの開度[GRIP ANGLE]**  
操作中のスロットルグリップの開度を表示

GRIP ANGLE  
**30** deg

表示が"--" になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

**バッテリー電圧[VOLTAGE]**

バッテリーの電圧を表示

VOLTAGE  
 **14.2** v