

## HISS INDICATOR

HISS 表示灯の点滅の ON、OFF を切り換えることができます。

- 1 **SEL**  (アップ) ボタンまたは **SEL**  (ダウン) ボタンを押し、“ON” (点滅) が“OFF” (点滅しない) を選択する。



- 2 **MODE** ボタンを押し、HISS の設定を決定する。  
決定と同時に前のメニューに戻る。