



CLEAR DATA

- 1 **SEL**  (アップ) または **SEL**  (ダウン) ボタンを押し、“NO” (消去しない) または “YES” (消去する) を選択する。
- 2 **MODE** ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時に前のメニューに戻る。



ラップタイマーの使いかた  P.64