

INFO 3

INFO 3 では“CBR LOGO”、“REV IND NE”、“GRIP ANGLE”、“VOLTAGE”、“DATE”、“USER LETTER” またはブランク表示が選択できます。

1 **SEL** **▲** (アップ) または **SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し、設定したいメニューを選択し、**MODE** ボタンで決定する。

▶ **SEL** **▲** (アップ) または **SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し続けるとメニューが早く進みます。

12:34		SETTING	0 km/h
FUNCTION	BACKGROUND		USER LETTER
LAP TIME	USER LETTER		INFO 2
DISPLAY FAVORITE			INFO 3
GENERAL	←		←
SERVICE	DISPLAY MODE		INFO 1

2 **SEL** **▲** (アップ) または **SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し、“CBR LOGO”、“REV IND NE”、“GRIP ANGLE”、“VOLTAGE”、“DATE”、“USER LETTER” またはブランク表示を選択する。

▶ **SEL** **▲** (アップ) または **SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し続けるとメニューが早く進みます。

12:34		SETTING	0 km/h
FUNCTION	BACKGROUND		USER LETTER
LAP TIME	USER LETTER		
DISPLAY FAVORITE			CBR LOGO
GENERAL	←		REV IND NE
SERVICE	DISPLAY MODE		GRIP ANGLE

3 **MODE** ボタンを押し、“INFO 3”を決定する。決定と同時に前のメニューに戻る。