

DATE & TIME

- 1 SEL ▲ (アップ) またはSEL ▼ (ダウン) ボタンを押し、年の2桁目(10の位)を選択する。
- 2 MODE ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時にカーソルが1桁目(1の位)に移動する。



- 3 SEL ▲ (アップ) またはSEL ▼ (ダウン) ボタンを押し、年の1桁目(1の位)を選択する。
- 4 MODE ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時にカーソルが月に移動する。
- 5 SEL ▲ (アップ) またはSEL ▼ (ダウン) ボタンを押し、月を選択する。
- 6 MODE ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時にカーソルが日に移動する。

- 7 SEL ▲ (アップ) またはSEL ▼ (ダウン) ボタンを押し、日を選択する。
 - 8 MODE ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時にカーソルが"AM"または"PM"に移動する。
 - 9 SEL ▲ (アップ) またはSEL ▼ (ダウン) ボタンを押し、"AM"または"PM"を選択する。
 - 10 MODE ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時にカーソルが時に移動する。
 - 11 SEL ▲ (アップ) またはSEL ▼ (ダウン) ボタンを押し、時を選択する。
 - 12 MODE ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時にカーソルが分に移動する。
 - 13 SEL ▲ (アップ) またはSEL ▼ (ダウン) ボタンを押し、分を選択する。
 - 14 MODE ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時に前のメニューに戻る。
- SEL ▲ (アップ) またはSEL ▼ (ダウン) ボタンを押し続けるとメニューが早く進みます。