

UNITS

燃費の単位を変更することができます。

- 1 SEL ▲ (アップ) または SEL ▼ (ダウン) ボタンを押し、“FUEL CONS.”を選択する。



- 2 MODE ボタンを押し。決定と同時に“FUEL CONS.”の設定へ移動する。

設定の終了

“◀” (戻る) メニューを選択し、“GENERAL” メニューの“UNITS” メニューに戻る。

燃費単位の設定 [FUEL CONS.]

- 1 SEL ▲ (アップ) または SEL ▼ (ダウン) ボタンを押し、“L/100 km” または “km/L” を選択する。
- 2 MODE ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時に前のメニューに戻る。

