

シフトインジケータ

シフトインジケータは、エンジン回転数に応じて点灯または点滅します。

1 つ目のインジケータは、設定値の 800 r/min 前に達したときに点灯します。

2 ~ 4 つ目のインジケータは、エンジン回転数が 200 r/min 上がるごとに点灯していき、設定値に達したときに、全てのインジケータが点滅します。

シフトインジケータの設定

シフトインジケータが点滅を開始するエンジン回転数を設定できます。 **▶P.46**

初期設定：OFF

設定範囲：4,000 - 17,500 r/min

表示例

設定値：11,600 r/min

	0 ~ 10,800 r/min 全てのインジケータが消灯
	10,800 r/min 1 つ目のインジケータが点灯
	11,000 r/min 2 つ目のインジケータが点灯
	11,200 r/min 3 つ目のインジケータが点灯
	11,400 r/min 4 つ目のインジケータが点灯
	11,600 r/min 全てのインジケータが点滅