

## ライディングモードの設定

ライディングモードの USER 1 と USER 2 では、P 値、T 値、W 値および EB 値の変更ができます。

- 1 車を停止する。
- 2 設定したいライディングモードの USER 1 または USER 2 を選択する。 **▶P.80**
- 3 P 値が選択されるまで、**MODE** ボタンを押し続ける。
- 4 **SEL** **▲** (アップ) または **SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し、P 値を選択する。
- 5 **MODE** ボタンを押し、P 値を決定する。決定と同時に T 値の設定に切り換わる。
- 6 **SEL** **▲** (アップ) または **SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し、T 値を選択する。  
▶ T 値がレベル 1 のときに、**SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し続けるとレベル 0 になります。
- 7 **MODE** ボタンを押し、T 値を決定する。決定と同時に W 値の設定に切り換わる。
- 8 **SEL** **▲** (アップ) または **SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し、W 値を選択する。
- 9 **MODE** ボタンを押し、W 値を決定する。決定と同時に EB 値の設定に切り換わる。

- 10 **SEL** **▲** (アップ) または **SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し、EB 値を選択する。

- 11 通常表示に戻るまで、**MODE** ボタンを押し続ける。

途中で設定を終了するには、**MODE** ボタンを押し続けてください。