

## ■ 書類入れ

取扱説明書、登録書類、保険証、メンテナンスノートなどは書類入れに入れ、リアシートの下に収納してください。

## ■ イグニッションカットオフシステム

この車は、転倒したとき、自動的にエンジンを停止するシステムが装備されています。エンジンを再始動するときは、システムの作動を解除するためにメインスイッチを一度○(Off) にしてください。

## ■ ホンダ・エレクトロニック・ステアリング・ダンパー(HESD)

ホンダ・エレクトロニック・ステアリング・ダンパー(HESD)は車速や加速度によってダンパーの特性を制御します。

HESD 警告が点灯したら  P. 130

## ■ スロットルバイワイヤシステム

この車は、スロットルバイワイヤシステムが装備されています。

磁化されているものや磁気の干渉を受けやすいものは、右側のハンドルスイッチ周辺に近づけないでください。

## ■ ディスプレイの自動調光

ディスプレイの明るさ調整で“AUTO”を選択した場合、周辺の明るさをフォトセンサーで感知し、ディスプレイの明るさを自動で調光します。フォトセンサーを傷つけたり、覆ったりすると自動調光が正常に作動しない場合があります。



フォトセンサー

## ■ ヘッドライト、ストップ/テールランプ、フロントウィンカー、リアウィンカー

LED 使用のライトは一体式です。もし、1 個でも点灯しなくなった場合は、Honda 販売店にご相談ください。