

目次

メンテナンスを安全に行うために	74
日常点検、定期点検、簡単なメンテナンス	77
日常点検	79
定期点検	82
簡単なメンテナンス	84
ブレーキ	85
前輪ブレーキ	85
ブレーキ液の量の点検	85
ブレーキパッドの摩耗の点検	86
後輪ブレーキ	87
ブレーキ液の量の点検	87
ブレーキパッドの摩耗の点検	88
タイヤ	89
空気圧の点検	89
亀裂と損傷の点検	90
異状な摩耗の点検	90
溝の深さの点検	91
交換タイヤの選択について	92
ドライブレコーダー	93
緩み(たるみ)の点検	93
給油と清掃	94

エンジンオイル	95
オイル量の点検	95
オイルの補給	96
冷却水	100
冷却水量の点検	100
冷却水の補給	101
クラッチ	103
クラッチレバラーの遊びの点検	103
バッテリー	105
バッテリーターミナル部の清掃	106
バッテリーの取付け、取外し	107
ヒューズ	108
ヒューズの点検、交換	108
エアクリーナ	111
エアクリーナエレメントの交換	111