

《初期表示》

メインスイッチのキーを“ON”の位置にすると、すべての表示があらわれます。

このとき表示されない部分がある場合は、お買い上げのHonda販売店で点検を受けてください。

初期表示後、速度計(スピードメータ)は、数値がカウントダウンしていった後、**0km/h**表示となります。

表示がカウントダウンしない場合は、Honda販売店で点検を受けてください。

