

エンジンが始動しないとき

- 始動しないまたは動かなくなつたときは、次の点を調べてください。
 - エンジンのかけかたは取扱説明書通りですか。
 - 燃料タンクにガソリンはありますか。
 - 警告灯とPGM-FI警告表示は点灯していますか。

点灯している場合は、ただちにHonda販売店にご相談ください。
これらに該当しない場合は、次のことを行ってください。

1. エンジンストップスイッチが“OFF”(RUN)になつていることを確認します。
2. メインスイッチを“ON”にします。
3. チェンジをニュートラルにします。(ニュートラル表示灯で確認してください。)
4. スロットルグリップを全開にし、スタートスイッチを5秒間押します。
5. 次に67ページの始動要領でエンジンをかけてください。

- 6. エンジンがかかり、エンジン回転が安定しない場合には、スロットルグリップを少し開けてください。
- 7. エンジンがかからぬいときには10秒間まつてから、1から5までの手順を繰り返してください。

以上の手順を行ってもエンジンがからぬい場合には、お近くのHonda販売店にご相談ください。

故障の修理

- お近くのHonda販売店にお申しつけください。
- むやみに修理しないで、早くHonda販売店で点検整備を受けれることが、お車を長持ちさせる秘けつです。