

## ロアフェアリング

エンジン停止直後は、エンジン本体、エキゾーストパイプ、マフラーなどが熱くなっています。ヤケドにご注意ください。

### 《取外し》

1. ボルトA、ボルトB、ボルトCを取外します。
2. ドレンチューブ、ブリーザーチューブ、オーバーフローチューブをロアフェアリングから引き抜き、ロアフェアリングを取外します。

### 《取付け》

- 取付けは、取外しの逆手順で行います。
- ドレンチューブ、ブリーザーチューブ、オーバーフローチューブを元の位置に戻します。

