

# 簡単なメンテナンス

## ブレーキ

### 前輪ブレーキ

《ブレーキ液の量の点検》  
平坦地でスタンドを立て、ハンドルを動かし、リザーバータンクキャップ上面を水平にします。  
液面が上限(UPPER)と下限(LOWER)の間にあることを確認してください。

液面が下限以下の場合はブレーキパッドの摩耗が考えられます。パッドの摩耗の点検を行ってください。(次ページ参照)

ブレーキパッドが摩耗していない場合は、ブレーキ系統の液漏れが考えられます。  
異状箇所の修理やブレーキ液の補充はHonda販売店にご相談ください。

指定ブレーキ液  
Honda純正ブレーキフルード DOT 4



- 銘柄の異なるブレーキ液を使用しないでください。

銘柄の異なるブレーキ液を使用すると、ブレーキ液が変質したりブレーキ装置の故障の原因となることがあります。

