

オーバーヒートしたとき

《オーバーヒートの処置手順》

1. メインスイッチでエンジンを止め、再度メインスイッチを“ON”にします。
このとき、ラジエータの冷却ファンが作動するか、作動音で確認します。確認後、メインスイッチを“OFF”にします。
 - 冷却ファンが作動しない場合：
故障が考えられますので、エンジンをかけず、Honda販売店にご相談ください。
 - 冷却ファンが作動する場合：
メインスイッチが“OFF”の状態、エンジンが冷えるのを待ちます。
2. エンジンが冷えてから、リザーバタンクの冷却水量を確認します。(99 ページ参照)
 - 冷却水が不足していたら、リザーバタンクに補給してください。(100 ページ参照)

3. ラジエータホースなどを点検し、水漏れがな
いか確認します。
 - 水漏れがある場合：
エンジンをかけず、Honda販売店にご相談
ください。
 - 水漏れがない場合：
走行可能です。ただし、異常が再発するとき
は、Honda販売店にご相談ください。
4. 異常が再発しない場合でも、なるべく早く
Honda販売店で点検を受けてください。