

# こんなときは

エンジンが始動しない (HISS表示灯が消灯しない) .....	P.57
オーバーヒート(水温警告灯が点灯) .....	P.58
警告灯が点灯/点滅.....	P.59
油圧警告灯.....	P.59
PGM-FI警告灯.....	P.59
コンバインドABS警告灯 (CBR600RR <ABS>) .....	P.60
HESD警告灯 .....	P.60
<b>電装部品のトラブル</b> .....	<b>P.61</b>
ヒューズ切れ.....	P.61