

(Номер.) Описание	Функции
(4) Система иммобилайзера Сигнализатор системы иммобилайзера (зеленый)	Этот сигнализатор высвечивается на несколько секунд при включении зажигания, если выключатель двигателя находится в положении RUN (РАБОТА). Затем он должен погаснуть, если в замке зажигания находится правильно кодированный ключ. Если в замке зажигания находится неправильно кодированный ключ, сигнализатор продолжает высвечиваться, а двигатель невозможно запустить (стр. 49).
(5) Указатель температуры охлаждающей жидкости.	Показывает температуру охлаждающей жидкости (стр. 27). Этот дисплей показывает исходный режим индикации (стр. 18).