

(Номер.) Описание	Функции
(7) Кнопка сброса	Используется для обнуления показаний указателя пробега за поездку и для установки времени.
(8) Кнопка выбора	Кроме версии E: Используется для выбора режимов: обнуления показаний указателя пробега за поездку или установки времени. Для версии E: Используется для выбора следующих режимов: обнуление показаний указателя пробега за поездку/установка времени и переключение показаний скорости (мили/ч км/ч) и пробега (мили/км) спидометра/одометра/указателя пробега за поездку.
(9) Индикатор левого указателя поворота (зеленый)	Включается при работе левого указателя поворота. При включении зажигания высвечивается на несколько секунд, а затем гаснет.