


Средний расход топлива высчитывается согласно данным счетчика пробега «А».

- **Мгновенный расход топлива:**
Показывает текущее потребление топлива. Когда скорость движения меньше 7 км/ч, дисплей показывает «---.---». Если дисплей показывает «---.---» в других случаях, обратитесь к официальному дилеру Honda.
- **Средний расход топлива:**
Показывает среднее потребление топлива с момента последнего сброса счетчика «А». Если дисплей показывает «---.---», обратитесь к официальному дилеру Honda.
- **Общий расход топлива:**
Показывает общий объем потребленного топлива с момента последнего сброса счетчика «А». Если дисплей показывает «---.---», обратитесь к официальному дилеру Honda.
- **Расход резерва топлива:**
Когда аварийный выключатель двигателя находится в положении  (OFF) (ВЫКЛ), дисплей показывает «---.---». Если дисплей показывает «---.---» в других случаях, обратитесь к официальному дилеру Honda.

► **Как сбросить показания счетчиков пробега за поездку, среднего и общего расхода топлива:**  стр. 24