


Автоматический сброс счетчика пробега за поездку «А», среднего расхода топлива и потребленного топлива после заправки топливного бака:

Чтобы включить или отключить функцию автоматического сброса счетчиков (стандартные заводские настройки — ВЫКЛ):

- 1 Нажмите кнопку **[SEL]**, чтобы выбрать «**ON**» (включено) или «**OFF**» (выключено).



- 2 Нажмите кнопку **[SET]**, чтобы завершить настройки и перейти к настройкам индикатора иммобилайзера (HISS) (сам индикатор иммобилайзера также включится).