





Регламент технического обслуживания

Категория работ	Осмотр перед поездкой ☞с.46	Показатели одометра*1 (× 1000 км)					Ежегодная проверка	Регулярная замена	См. стр.
		1	12	24	36	48			
Приводная цепь	П	Каждые 1000 км: П М							70
Направляющая приводной цепи			П	П	П	П			73
Тормозная жидкость*3	П		П	П	П	П	П	2 года	66
Тормозные колодки	П		П	П	П	П	П		67
Тормозная система		П	П	П	П	П	П		46
Выключатель стоп-сигнала			П	П	П	П	П		68
Регулировка светового пучка фары			П	П	П	П	П		80
Осветительные приборы/ звуковой сигнал	П								—
Аварийный выключатель двигателя	П								—
Система сцепления	П	П	П	П	П	П	П		74
Боковой упор	П		П	П	П	П	П		69
Подвеска			П	П	П	П	П		—
Болты, гайки, прочий крепеж			П	П	П	П	П		—
Колеса и шины		П		П	П	П	П		53
Подшипники рулевой колонки				П	П	П	П		—

Примечания:

*1 : При пробеге, превышающем максимальные указанные значения, выполняйте работы через указанные промежутки времени.

*2 : Выполняйте обслуживание чаще, если эксплуатируете мотоцикл в условиях повышенной влажности или запыленности.

*3 : Замена должна производиться квалифицированным механиком.

продолжение на следующей странице 45