

Регулировка выключателя стоп-сигнала

Проверьте работу выключателя стоп-сигнала. Поворачивайте регулировочную гайку в направлении (А), если стоп-сигнал включается слишком поздно, или в направлении (Б), если включение стоп-сигнала происходит слишком рано.

