

●リヤクッションの調整

リヤクッションの強さは、5段に調整できます。体重や路面の状態に応じて調整してください。

調整は、アジャスタをピンスパナで回して行ないます。

“I”が標準の強さで、II-Vと強くなります。

注意

・左右の強さは、必ず同じにしてください。

