

●メインスイッチ

電気回路の断続を行います。



キーの位置	作用	キーの脱着
ON	始動・昼夜間走行, ホーン, ウインクラ ンプ, ストップラン プ, ヘッドライ ンプ, ポジショ ンランプなどが 使える。	抜けない
OFF	停止 (電気回路は全部 遮断する)	抜ける
P	夜間駐車 (ポジションランプ, テールランプのみつく) ハンドルロックが 使える。	抜ける
LOCK	ハンドルロックが 使える。	抜ける

注意

- 車をはなれるときは、ハンドルロックをか
けて必ずキーを抜いてお持ちください。
- 長時間「P」の状態にしておくと、バッテ
リあがりの原因となります。