

## ●ブレーキ液の補給

- 1、リザーバタンクのごミ、汚れをきれいに拭き取ります。
- 2、ビスを外し、キャップを取外します。
- 3、リザーバタンクの内側に引かれた上限レベルラインまで指定ブレーキ液を補給します。
- 4、ダイヤフラムの方向性とかみ込みに注意して、ビスでキャップを確実に締付けます。

### 《指定液》

ホンダブレーキフルード DOT3 またはDOT4

### 注意

- ・ 上限レベルラインを越えて、ブレーキ液を補給しないでください。ブレーキ液がにじみ出ることがあります。
- ・ ブレーキ液を補給するときは、リザーバタンク内にゴミや水などが混入しないよう十分注意してください。
- ・ ブレーキ液の減り具合が著しいときは、ブレーキ系統の異常です。

### 注意

- ・ 化学変化を防止するため、銘柄の異なるブレーキ液を使用しないでください。
  - ・ ブレーキ液は塗装面をいためるので、部品类に付着させないでください。
- 付着させたら、すぐに拭き取ってください。

