

■ エンジンが始動しないとき

始動しないまままたは動かなくなったときは、次の点を調べてください。

- ガソリンタンクにガソリンはありますか？
- エンジンのかけかたは取扱説明書通りですか？
- エンジンキルスイッチはRUNになっていますか？ OFFの状態になっていたりたときは次のことを行なってください。

1. エンジンキルスイッチをOFFのままにします。
2. チョークレバーを完全に戻します。
3. スロットルを全開にします。
4. メインスイッチをONにします。
5. スターターボタンを押して5～10秒エンジンを回します。
6. キルスイッチをRUNにし20ページの始動要領でエンジンをかけてください。

故障の修理

- 販売店またはお近くのホンダSFにお申しつけください。
- むやみに修理しないで、早く販売店で点検整備をしてもらうことが、お車を長持ちさせる秘けつです。